

FAI

IMPORTANTE:

Graus de viscosidade do óleo

Consulte o grau de viscosidade do óleo recomendado pelo fabricante ao instalar os kits de distribuição de corrente da FAI.

O uso de óleo incorreto invalidará a garantia FAI.

